



施工前に必ずお読みください

 **注意** 取り付けされる前に

車道使用禁止

車道(公道・私道)へは設置しないで下さい。
蓋、本体が破損し事故の原因になることがあります。

 この絵表示は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。


施工要領

※仕上げ床面より143mm下がりが給水位置です。

- ①ボックス位置を決め、給水配管をしてください。
- ②ボックスが沈下しないように、底部地盤を十分に固め整地してください。
- ③ボックス内の水はけを考え、砂・小石などを敷いてください。
- ④底板を散水栓と配管の間に取り付けてください。
- ⑤本体を底板のガイドピンに合わせ、かぶせてください。

注意！ ボックス周りがコンクリートなどの場合は歪まないよう木片などでボックス内部を補強してください。

- ⑥最後にボックス周りを仕上げてください。

 ボックス付近では、たき火・花火などを行わないよう火気には十分注意してください。

