


施工前に必ずお読みください



注意 取り付けされる前に

- ・汚水配管へ接続の場合は、臭気漏れや管内からの腐食性ガス等による機器の腐食を防ぐため、下流側に必ずトラップ機能を設けてください。
- ・排水管が耐熱塩ビ管 (HTVP50) で配管されているか確認してください。
- ・本製品の耐熱温度は90℃です。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
- ・排水管との接続には耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。
- ・有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。製品が侵される可能性があります。
- ・パイプ挿入時にオイル、グリース等鉱物油溶剤を含む潤滑材、シーリング材等は使用しないでください。変形して水漏れ、破損の原因になることがあります。
- ・製品を改造したり、加工等しないでください。
- ・ダブルトラップにならないように配管してください。

各部の名称



下記は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

施工要領

1. 排水口の位置を確認し、排水口と耐熱ホッパー(本体)の中心位置を合わせてください。
貯湯タンクの真下に設置する場合は、耐熱ホッパー(本体)が保守点検できるよう、排水口から50mm以上あけ設置してください。
2. 耐熱塩ビ管 (HTVP50) を配管し、耐熱塩ビ管及び耐熱ホッパー(本体)に耐熱塩ビ管用接着剤を塗布し、排水管に接続してください。

